

ACTIVE GUARD

Elementele și funcțiile dispozitivului

1. Butonul de panică

Trimite semnal de "Panică" la dispecerat. Acest buton este evidențiat prin culoarea roșie când se trimite semnalul de panică.

2. Butonul Sună-mă/Urgență

Trimite un semnal prin care cere dispeceratului să fie sunat, sau efectuează un apel la numărul înregistrat (Opțiunea "Help me")

3. Butonul de citire a cardurilor

Activează citirea cardurilor pentru 15 secunde. Acest buton este evidențiat prin culoarea portocalie la citirea cardurilor.

4. Regiunea de citire a cardurilor

Dispozitivul trebuie să fie apropiat cu aceasta zonă de card pentru a putea efectua citirea acestuia.

5. Difuzor

Pentru comunicarea cu dispeceratul sau pentru generarea de semnale acustice.

6. Zona destinată bateriei

7. Microfon

Pentru comunicarea cu dispeceratul.

8. Conectori încărcare

Pentru încărcarea bateriei.

9. Element prindere

Pentru a atașa dispozitivul la centură, etc.

