

Recomandari pentru punere in functiune, verificari, centrala 7002

1. Verificare bucla : Menu/Setup/Loop/Loop1/Check

Parola de intrare in setup: 0000

(identic pentru bucla 2)

Starea buclei; deschis, scurt, ok.

Daca bucla este deschis sau in scurt, locatia acestuia va fi indicat de centrala astfel: se va afisa numarul de senzori pana unde bucla este ok, iar la ultima adresa cu care comunica se va aprinde LED-ul de pe echipament (sensor, buton, modul). Pana la aceasta adresa comunica, defectul poate sa fie la: iesirea acestuia sau la intrarea urmatoarei adresa (conectare gresita) sau pe fir (cablu taiat, fara continuitate sau in scurt).

Ledul aprins indica pana unde comunica.

2. Dupa verificare initializare: Menu/Setup/Initialization/Clear Initialization

- la Clear Initialization se sterg adresele din memorie (daca sunt adrese vechi se sterg si raman doar cele actuale de pe bucla)

- la Initialization doar sunt recunoscute cele existente (daca sunt adrese vechi pe bucla, le va cauta)

3. Verificare adresa la detectori / butoane / sirene / module:

Menu/Setup/Initialization/Check

Intrand in acest meniu se arata adresele.

- Pt. Loop1/Adresa1 va lumina Ledul de pe dispozitivul 1;

- pentru Loop1/Adresa2 va lumina Ledul de pe dispozitivul 2.

Dupa verificarea Loop 1 se trece la verificare Loop 2

Cu ajutorul unei tastaturi PS2 de calculator conectat la centrala FS 7002, usor se poate eticheta fiecare detector la acest punct.

4. In cazul in care avem dispozitive care se conecteaza si la Power Loop , trebuie activata bucla (sa aiba tensiune pe borne) din: Menu/Setup/Panel configuration

5. Pentru activarea sirenelor, sau modulelor de iesire, acestea trebuie asociate unor zone si tipuri de activari (fire stage 1 / fire stage 2)

Menu/Setup/Zones/ZonesParameters.

Se defineste o zona in care se adauga senzorii (unul, sau mai multi), maxim 60 senzori pe o zona. Pentru zona creata se seteaza timpul de inspectie (timpul intre Nivel 1 si Nivel 2 de incendiu) .

Pentru Fire Phase1 Output si Fire Phase2 Output se aleg separate iesirile.

Tot in aceasta sectiune se poate denumi zona .