

KL MED-C

Sistem de apelare personal medical, cu interpelare vocală

Un sistem de apelare personal medical de ultimă generație, cu interpelare vocală inclusă, funcții și opțiuni flexibile

Sistemul **KL MED-C**, pe lângă semnalele sonore și luminoase, asigură o interpelare vocală între apelant și asistenta medicală. Se recomandă instalarea acestui sistem în acele locuri unde e nevoie de servicii de înaltă calitate, interacțiuni vocale între asistentă și pacienți pentru a înlesni munca asistentei și alte opțiuni flexibile.

Informații generale despre sistemul de apelare personal medical

Sistemul poate fi utilizat în saloane de spital, centre de sănătate, spa-uri, saloane VIP, locuințe sociale de calitate, azile de bătrâni etc.

Avantajele oferite de **KL MED-C** sunt fiabilitatea, ușurința în folosire și aflexibilitatea ridicată. Cablarea și instalarea sistemului fiind simple, schimbarea sau actualizarea sistemelor vechi se poate realiza fără a fi nevoie de re-cablare. Sistemul poate fi instalat de orice persoană cu minime cunoștințe de electricitate, dacă se folosește manualul de instalare.

Odată instalat, sistemul poate fi actualizat sau folosit pe scară mai mare, în termeni de unitate centrală, număr de camere și număr de apeluri.

O scurtă descriere a sistemului KL MED-C

Unitatea centrală e amplasată în camera asistentei și oferă informații despre apelurile primite. Unitatea centrală are un ecran cu 2 rânduri, cu informații precum numărul camerei, numărul patului și chiar și numele pacientului, dacă e necesar. De unitatea centrală se poate conecta un telefon, care va asigura legătura vocală dintre pacienți și personalul medical. Asistentele nu pot șterge apelurile de la unitatea centrală, acest lucru îl vor putea face la locul apelului. Unitatea centrală oferă un număr de opțiuni, precum asistenta următoare, mod de funcționare de noapte, atenționări servicii etc.



KL MED-C Unitatea centrală



Dispozitivul asistentei

Dispozitivul asistentei e amplasat pe perete în saloanele de spital. Cu ajutorul acestuia asistentele pot șterge apelurile, își pot indica prezența sau pot suna altă asistentă. Echipamentele de control cameră sunt încorporate în dispozitivul asistentei.

Dispozitivul pacientului e plasat lângă pat. Pacienții pot apela personalul medical apăsând butonul roșu de pe dispozitiv. De asemenea, pacienții pot vorbi cu personalul medical, pot asculta radio, pot regla volumul sau controla intensitatea luminii pentru citit etc. Aceste dispozitive sunt introduse în **mufele dispozitivului pacientului** de pe perete. Aceste dispozitive pot fi ținute pe pat, pe masă sau în **compartimentele speciale de perete**. În cazul în care pacienții nu doresc sau nu pot folosi dispozitivul multifuncțional cu funcții avansate, pot folosi un dispozitiv simplu, reprezentat de **un simplu buton de apelare** și care e compatibil cu sistemul **KL MED-C**.

Lămpile de semnalizare sunt plasate de obicei deasupra ușilor saloanelor, pe pereții coridoarelor. Acestea ajută personalul medical să identifice locul apelului. Lumina roșie indică un apel, lumina galbenă prezența unei asistente, iar lumina verde indică prezența permanentă a personalului medical.

Săliile de baie din camera sau cele exterioare sunt echipate cu **butoane sau întrerupătoare de urgență**, care pot fi folosite pentru a efectua apeluri de urgență. Aceste întrerupătoare sau butoane pot fi amplasate lângă cabinele de dus, căzi de baie, vase de toaletă și chiuvete.

Detalii sistem

- Până la 32 de camere de spital deservite de 1 unitate centrală
- Până la 8 apeluri pe cameră
- Ecran alfanumeric, indică apelurile primite, numărul camerei și al patului, dacă apelul e efectuat din salon, sală de baie etc.
- Posibilitatea conectării de unitatea centrală a unui telefon, posibilitatea trimiterii de SMS-uri
- Opțiuni de redirectionare a apelului în cazul unităților central conectate
- Posibilitate de instalare de unități central secundare la Terapie Intensivă
- Monitorizare săli de baie
- Suprafață ușor de curățat
- Posibilitate de înregistrare evenimente
- Posibilitate de lărgire flexibilă a ariei de operare a sistemului
- Rapid și fiabil
- 1 an garanție inițială, posibilitate de mărire a perioadei

Certificări

- EN ISO 9001:2008
- MSz EN ISO 13485:2010



Medical Limited

H-1147 Budapest, Kerékgyártó u. 20.

Phone: (+36) 1 354 1465 • (+36) 1 353 4707 • Fax: (+36) 1 220 6466

www.klimexmedical.hu • e-mail: klimexmedical@klimexmedical.hu



Dispozitivul pacientului



Lămpile de semnalizare